

## Whiteboard og glastavler

### **Inden du anvender tavlen første gang**

Fjern beskyttelsesfolie. Rengør tavlen med vand og tør efter med microfiberklud. Sørg for at tavlen er helt tør, inden du tager den i brug.

### **Daglig rengøring**

Tør tavlen med en Lintex tavlevisker. Sørg for at udskifte viskerens microfiberpude regelmæssigt.

### **Dybderengøring**

Gør tavlen rent med vand og microfiberklud. Hvis tavlen er meget beskidt, kan der anvendes alkoholbaseret rengøringsmiddel.

OBS: Brug aldrig rengøringsmiddel baseret på sæbe. Det er den hyppigste årsag til, at der er problemer med at skrive og rengøre.

## **FAQ**

### **Nogen har brug permanent tusch på min skrivetavle**

Prøv med vand og microfiberklud. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan der bruges et alkoholbaseret rengøringsmiddel.

### **Jeg har gjort tavlen rent ifølge instruktionerne, men den er stadig svær at viske ren**

Whiteboardpenne findes i en mange forskellige kvaliteter. Forsøg med et andet mærke og husk også at udskifte microfiberpude på din visker når du skifter penne.

### **Jag har en mat projektionstavle og har svært ved at få den helt ren**

Vores matte whiteboardtavler er produceret til projektion og er ikke optimale at skrive og viske på. Anvend microfiberklud og vand. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan der bruges et alkoholbaseret rengøringsmiddel.

## Bulletin- & korktavler

Rengør med en let fugtig klud. Hvis overfladen er usædvanlig snavset, kan en mild sæbeopløsning bruges, tør af med en fugtig klud og lad tørre. Husk, at kanten af vores kork- og opslagstavler bør ikke udsættes for fugt i længere tid.

## Opslagstavler med stof

Støvsugning og tørbørste kan anvendes for lettere rengøring. Hvis stoffet har pletter, kan en let fugtig klud bruges - til sværere pletter kan en sæbeopløsning tilpasset til stoffet bruges. Pas på ikke at blødgøre stoffet for meget, da det kan føre til misfarvning.