

Infinity betjeningsvejledning

Højde


Det er vigtigt at have den rigtige højde på sædet. Knæene skal gerne have en vinkel på over 90 grader. Juster sædehøjden ved at presse håndtaget opad.

Bagud vip

Yderste del af "stangen" kan drejes mod eller med uret for at aktivere eller deaktivere bagud vip i ryglænet.

Styrke på vip

Drej for at gøre vippet hårdere eller lettere. Tilpas efter ønske og vægt.



Lændestøtte

Støtten til lænden kan flyttes op og ned, så den passer til din højde. Træk håndtaget til højre eller venstre for at hæve eller sænke lændestøtten.

