

Opladning af SERUMONY Hand Sanitizer dispenser

Oplad din SERUMONY Hand Sanitizer dispenser, når lysindikatoren begynder at blinke i en RØD farve i SERUMONY logoet på fronten af dispenseren.


Når lysindikatoren i SERUMONY logoet begynder at blinke regelmæssigt i et RØDT farvemønster, er batteriniveauet kritisk lavt, og dispenseren holder snart op med at dispensere hånddesinfektion.

SERUMONY dispenseren lyser rødt ved opladningsporten, når den oplades. Når opladningen er færdig, slukker det røde lys ved opladningsporten.

BEMÆRK: SERUMONY Hand Sanitizer dispenser til hånddesinfektion kan bruges under opladning.

BEMÆRK: Brug kun det opladningsudstyr, der er godkendt af SERUMONY.

- 1. Indsæt USB-C opladningskablet i SERUMONY Hand Sanitizer dispenseren.**
- 2. Indsæt den anden ende af USB-C opladningskablet i størmadapteren.**
- 3. Indsæt strømadapteren i stikkontakten.**
- 4. Tænd for stikkontakten.**



SERUMONY Hand Sanitizer Dispenser er drevet af et standard Li-Ion 3.200 mAh genopladeligt batteri.

Adapterens strømudgang er klassificeret til 100-240VDC 50/60Hz 300mA.

Adapteren og USB-C opladningskablets udgang er maksimum 5V- -1A.